

標案案號：**LP5-108024**，訂約機關名稱：**臺灣銀行股份有限公司**，契約洽詢

電話：台灣銀行採購部，分類：**印表機耗材**，組別：**OKI 原廠原裝印表機耗**

材，契約起始日期：**108/10/25**，契約終止日期：**109/09/30**

標案說明：

- 1.各適用機關每次訂購金額至少達新臺幣 **5,000** 元為原則(但隨機器訂購者不在此限)。訂購金額低於新臺幣 **5,000** 元者，其運送費用由訂購機關核實支付。
- 2.「機關利用本契約辦理採購，應依契約條款第六、**(二)**條規定辦理，每筆訂單『單一規格項目』訂購數量不得超過該契約品項之可訂購數量」。
- 3.本案係依據政府採購法第 **22** 條第 **1** 項第 **4** 款規定以限制性招標方式辦理。
機關利用本契約辦理採購前，請先依政府採購法施行細則第 **23** 條之 **1** 第 **1** 項規定，簽報機關首長或其授權人員核准採限制性招標方式辦理採購。
- 4.若產品製造地在二以上地區者，由原廠決定供應來源地區。
- 5.本案契約條款已訂有產品降價、促銷機制之規定，契約期間立約商利用該機制辦理促銷活動提供優惠價格或條件者，應事前以書面向本採購部提出，由本採購部辦理公告，請廠商注意遵守並配合辦理，切勿以違反法令或不符契約規定之方式獲取機關訂單。
- 6.機關利用本契約辦理採購，應確實依契約條款第七條規定辦理驗收事宜；如對器材及履約文件有任何疑義或器材使用不順暢情形時，立約商應依約負責改正。倘立約商有涉及違約情事時，請將該商違約事實及所適用之契約條款函知本部。
- 7.立約商注意事項：臺灣銀行採購部於契約期間依契約條款第十七條規定辦理產品價格訪查，如有高於該廠牌市場價格之情形，已逕洽製造廠辦理降價或說明；另立約商供應之產品倘有暫停接受訂購之情形，得依契約條款第六、**(三)**條規定辦理。
- 8.因 **COVID-19(武漢肺炎)**疫情因素而影響履約之訂單，立約商申請延期交貨

暨免罰時，請依契約條款第九、(三)條之規定及行政院公共工程委員會 109 年 3 月 6 日工程企字第 1090100202 號函辦理。

各項產品是否取得環保標章或節能標章等資訊，請利用『行政院環境保護署綠色生活資訊網』網站查詢，下訂前並請先洽立約商確認。

項次	品項名稱	產品編號	適用機型	耗材用品說明	列印張數	須技術人員裝服務	單位	決標單價	廠牌型號規格	顏色	產地	功能選項
1	原廠原裝色帶<訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	43821102	ML5100FB	原廠原裝色帶			支	253	OKI 43821102		中國大陸	
2	原廠原裝黃色碳粉匣<訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	43872325	C5650/5750	原廠原裝黃色碳粉匣			支	1,890	OKI 43872325		日本	
3	原廠原裝紅色碳粉匣<訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	43872326	C5650/5750	原廠原裝紅色碳粉匣			支	1,890	OKI 43872326		日本	
4	原廠原裝藍色碳粉匣<訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	43872327	C5650/5750	原廠原裝藍色碳粉匣			支	1,890	OKI 43872327		日本	
5	原廠原裝黑色碳粉匣<訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	43865748	C5650/5750	原廠原裝黑色碳粉匣			支	2,741	OKI 43865748		日本	

6	<u>原廠原裝黑色碳粉匣<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4446 9818	C310/C330 /MC361	原廠原裝黑色碳粉匣		支	1,797	OKI 44469818		泰國	
7	<u>原廠原裝黃色碳粉匣<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4446 9755	C310/C330 /MC361	原廠原裝黃色碳粉匣		支	1,880	OKI 44469755		泰國	
8	<u>原廠原裝紅色碳粉匣<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4446 9756	C310/C330 /MC361	原廠原裝紅色碳粉匣		支	1,880	OKI 44469756		泰國	
9	<u>原廠原裝藍色碳粉匣<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4446 9757	C310/C330 /MC361	原廠原裝藍色碳粉匣		支	1,880	OKI 44469757		泰國	
10	<u>原廠原裝感光鼓<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4449 4203	C310/C330 /C530/MC361/MC561	原廠原裝感光鼓		支	6,853	OKI 44494203		泰國	
11	<u>原廠原裝黑色碳粉匣<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4650 8724	C332/MC363	原廠原裝黑色碳粉匣		支	1,726	OKI 46508724		泰國	
12	<u>原廠原裝藍色碳粉匣<訂購數量限 1~30 支></u>	4650 8723	C332/MC363	原廠原裝藍色碳粉匣		支	2,660	OKI 46508723		泰國	

	單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30											
13	<u>原廠原裝紅色碳粉匣<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4650 8722	C332/MC3 63	原廠原裝紅色碳粉匣			支	2,660	OKI 46508722		泰國	
14	<u>原廠原裝黃色碳粉匣<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4650 8721	C332/MC3 63	原廠原裝黃色碳粉匣			支	2,660	OKI 46508721		泰國	
15	<u>原廠原裝黑色碳粉匣<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4650 8720	C332/MC3 63	原廠原裝黑色碳粉匣			支	3,046	OKI 46508720		泰國	
16	<u>原廠原裝藍色碳粉匣<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4650 8719	C332/MC3 63	原廠原裝藍色碳粉匣			支	3,706	OKI 46508719		泰國	
17	<u>原廠原裝紅色碳粉匣<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4650 8718	C332/MC3 63	原廠原裝紅色碳粉匣			支	3,706	OKI 46508718		泰國	
18	<u>原廠原裝黃色碳粉匣<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4650 8717	C332/MC3 63	原廠原裝黃色碳粉匣			支	3,706	OKI 46508717		泰國	

19	<u>原廠原裝感光鼓</u> <u><訂購數量限</u> <u>1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4496 8302	MC363	原廠原裝感光鼓			支	6,497	OKI 44968302		泰國	
22	<u>原廠原裝黑色碳粉匣</u> <u><訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4446 9806	C530n/MC 561	原廠原裝黑色碳粉匣			支	2,538	OKI 44469806		泰國	
23	<u>原廠原裝黃色碳粉匣</u> <u><訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4446 9725	C530n/MC 561	原廠原裝黃色碳粉匣			支	3,974	OKI 44469725		泰國	
24	<u>原廠原裝紅色碳粉匣</u> <u><訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4446 9726	C530n/MC 561	原廠原裝紅色碳粉匣			支	3,974	OKI 44469726		泰國	
25	<u>原廠原裝藍色碳粉匣</u> <u><訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4446 9727	C530n/MC 561	原廠原裝藍色碳粉匣			支	3,974	OKI 44469727		泰國	
26	<u>原廠原裝黑色碳粉匣</u> <u><訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4649 0508	C532/MC5 73	原廠原裝黑色碳粉匣			支	2,690	OKI 46490508		泰國	
27	<u>原廠原裝藍色碳粉匣</u> <u><訂購數量限 1~30 支></u>	4649 0507	C532/MC5 73	原廠原裝藍色碳粉匣			支	3,842	OKI 46490507		泰國	

	單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30										
28	<u>原廠原裝紅色碳粉匣<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4649 0506	C532/MC5 73	原廠原裝紅色碳粉匣		支	3,842	OKI 46490506		泰國	
29	<u>原廠原裝黃色碳粉匣<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4649 0505	C532/MC5 73	原廠原裝黃色碳粉匣		支	3,842	OKI 46490505		泰國	
30	<u>原廠原裝黑色碳粉匣<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4649 0612	C532/MC5 73	原廠原裝黑色碳粉匣		支	3,509	OKI 46490612		泰國	
31	<u>原廠原裝藍色碳粉匣<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4649 0611	C532/MC5 73	原廠原裝藍色碳粉匣		支	5,993	OKI 46490611		泰國	
32	<u>原廠原裝紅色碳粉匣<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4649 0610	C532/MC5 73	原廠原裝紅色碳粉匣		支	5,993	OKI 46490610		泰國	
33	<u>原廠原裝黃色碳粉匣<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4649 0609	C532/MC5 73	原廠原裝黃色碳粉匣		支	5,993	OKI 46490609		泰國	

34	<u>原廠原裝黑色感光鼓<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4648 4112	C532/MC5 73	原廠原裝黑色感光鼓			支	2,501	OKI 46484112		泰國	
35	<u>原廠原裝藍色感光鼓<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4648 4111	C532/MC5 73	原廠原裝藍色感光鼓			支	2,501	OKI 46484111		泰國	
36	<u>原廠原裝紅色感光鼓<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4648 4110	C532/MC5 73	原廠原裝紅色感光鼓			支	2,501	OKI 46484110		泰國	
37	<u>原廠原裝黃色感光鼓<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4648 4109	C532/MC5 73	原廠原裝黃色感光鼓			支	2,501	OKI 46484109		泰國	
38	<u>原廠原裝傳送皮帶<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4639 4902	C532/MC5 73	原廠原裝傳送皮帶			支	3,933	OKI 46394902		泰國	
39	<u>原廠原裝加熱器<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4635 8504	C532/MC5 73	原廠原裝加熱器			支	4,632	OKI 46358504		泰國	
40	<u>原廠原裝黃色碳粉匣<訂購數量限 1~30 支></u>	4431 5337	C610	原廠原裝黃色碳粉匣			支	4,284	OKI 44315337		日本	

	單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30											
41	<u>原廠原裝紅色碳粉匣<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	44315338	C610	原廠原裝紅色碳粉匣			支	4,284	OKI 44315338		日本	
42	<u>原廠原裝藍色碳粉匣<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	44315339	C610	原廠原裝藍色碳粉匣			支	4,284	OKI 44315339		日本	
43	<u>原廠原裝黑色碳粉匣<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	44315340	C610	原廠原裝黑色碳粉匣			支	2,365	OKI 44315340		日本	
44	<u>原廠原裝黃色碳粉匣<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	44318645	C711/C710	原廠原裝黃色碳粉匣			支	6,915	OKI 44318645		日本	
45	<u>原廠原裝紅色碳粉匣<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	44318646	C711/C710	原廠原裝紅色碳粉匣			支	6,915	OKI 44318646		日本	
46	<u>原廠原裝藍色碳粉匣<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	44318647	C711/C710	原廠原裝藍色碳粉匣			支	6,915	OKI 44318647		日本	

47	<u>原廠原裝黑色碳粉匣<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4431 8648	C711/C710	原廠原裝黑色碳粉匣			支	2,512	OKI 44318648		日本	
48	<u>原廠原裝傳送皮帶<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4434 1903	C711/610	原廠原裝傳送皮帶			支	3,589	OKI 44341903		泰國	
49	<u>原廠原裝加熱器<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4428 9108	C711/610	原廠原裝加熱器			支	6,169	OKI 44289108		泰國	
50	<u>原廠原裝黃色碳粉匣<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4484 4545	C841	原廠原裝黃色碳粉匣			支	5,721	OKI 44844545		日本	
51	<u>原廠原裝紅色碳粉匣<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4484 4546	C841	原廠原裝紅色碳粉匣			支	5,721	OKI 44844546		日本	
52	<u>原廠原裝藍色碳粉匣<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4484 4547	C841	原廠原裝藍色碳粉匣			支	5,721	OKI 44844547		日本	
53	<u>原廠原裝黑色碳粉匣<訂購數量限 1~30 支></u>	4484 4548	C841	原廠原裝黑色碳粉匣			支	3,880	OKI 44844548		日本	

	單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30											
57	<u>原廠原裝黑色感光鼓<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4507 9804	C841	原廠原裝黑色感光鼓			支	2,964	OKI 45079804		日本	
58	<u>原廠原裝黃色碳粉匣<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4484 4549	ES8441	原廠原裝黃色碳粉匣			支	6,548	OKI 44844549		日本	
59	<u>原廠原裝紅色碳粉匣<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4484 4550	ES8441	原廠原裝紅色碳粉匣			支	6,548	OKI 44844550		日本	
60	<u>原廠原裝藍色碳粉匣<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4484 4551	ES8441	原廠原裝藍色碳粉匣			支	6,548	OKI 44844551		日本	
61	<u>原廠原裝黑色碳粉匣<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4484 4552	ES8441	原廠原裝黑色碳粉匣			支	3,858	OKI 44844552		日本	
62	<u>原廠原裝黃色感光鼓<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4507 9805	ES8441	原廠原裝黃色感光鼓			支	3,284	OKI 45079805		日本	

63	<u>原廠原裝紅色感光鼓<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4507 9806	ES8441	原廠原裝紅色感光鼓			支	3,284	OKI 45079806		日本	
64	<u>原廠原裝藍色感光鼓<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4507 9807	ES8441	原廠原裝藍色感光鼓			支	3,284	OKI 45079807		日本	
65	<u>原廠原裝黑色感光鼓<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4507 9808	ES8441	原廠原裝黑色感光鼓			支	3,284	OKI 45079808		日本	
66	<u>原廠原裝加熱器<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4484 8807	C841/ES84 41/ES8473	原廠原裝加熱器			支	4,721	OKI 44848807		中國大陸	
67	<u>原廠原裝傳送皮帶<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4484 6204	C841/ES84 41/ES8473	原廠原裝傳送皮帶			支	4,822	OKI 44846204		中國大陸	
68	<u>原廠原裝黃色碳粉匣<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4291 8977	C9600	原廠原裝黃色碳粉匣			支	6,740	OKI 42918977		日本	
69	<u>原廠原裝紅色碳粉匣<訂購數量限 1~30 支></u>	4291 8978	C9600	原廠原裝紅色碳粉匣			支	6,740	OKI 42918978		日本	

	單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30											
70	<u>原廠原裝藍色碳粉匣<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4291 8979	C9600	原廠原裝藍色碳粉匣			支	6,740	OKI 42918979		日本	
71	<u>原廠原裝黑色碳粉匣<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4291 8980	C9600	原廠原裝黑色碳粉匣			支	2,875	OKI 42918980		日本	
72	<u>原廠原裝黃色感光鼓<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4369 5901	C9600	原廠原裝黃色感光鼓			支	5,025	OKI 43695901		日本	
73	<u>原廠原裝紅色感光鼓<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4369 5902	C9600	原廠原裝紅色感光鼓			支	5,025	OKI 43695902		日本	
74	<u>原廠原裝藍色感光鼓<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4369 5903	C9600	原廠原裝藍色感光鼓			支	5,025	OKI 43695903		日本	
75	<u>原廠原裝黑色感光鼓<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4369 5904	C9600	原廠原裝黑色感光鼓			支	3,553	OKI 43695904		日本	

76	<u>原廠原裝黃色碳粉匣<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4403 6045	C910n	原廠原裝黃色碳粉匣			支	8,274	OKI 44036045		日本	
77	<u>原廠原裝紅色碳粉匣<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4403 6046	C910n	原廠原裝紅色碳粉匣			支	8,274	OKI 44036046		日本	
78	<u>原廠原裝藍色碳粉匣<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4403 6047	C910n	原廠原裝藍色碳粉匣			支	8,274	OKI 44036047		日本	
79	<u>原廠原裝黑色碳粉匣<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4403 6048	C910n	原廠原裝黑色碳粉匣			支	3,014	OKI 44036048		日本	
80	<u>原廠原裝黃色碳粉匣<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4553 6445	C911	原廠原裝黃色碳粉匣			支	8,820	OKI 45536445		日本	
81	<u>原廠原裝紅色碳粉匣<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4553 6446	C911	原廠原裝紅色碳粉匣			支	8,820	OKI 45536446		日本	
82	<u>原廠原裝藍色碳粉匣<訂購數量限 1~30 支></u>	4553 6447	C911	原廠原裝藍色碳粉匣			支	8,820	OKI 45536447		日本	

	單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30											
83	<u>原廠原裝黑色碳粉匣<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4553 6448	C911	原廠原裝黑色碳粉匣			支	5,279	OKI 45536448		日本	
84	<u>原廠原裝黃色感光鼓<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4510 3731	C911	原廠原裝黃色感光鼓			支	7,817	OKI 45103731		中國大陸	
85	<u>原廠原裝紅色感光鼓<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4510 3732	C911	原廠原裝紅色感光鼓			支	7,817	OKI 45103732		中國大陸	
86	<u>原廠原裝藍色感光鼓<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4510 3733	C911	原廠原裝藍色感光鼓			支	7,817	OKI 45103733		中國大陸	
87	<u>原廠原裝黑色感光鼓<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4510 3734	C911	原廠原裝黑色感光鼓			支	8,198	OKI 45103734		中國大陸	
88	<u>原廠原裝黃色碳粉匣<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4553 6525	C911	原廠原裝黃色碳粉匣			支	13,706	OKI 45536525		日本	

89	<u>原廠原裝紅色碳粉匣<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4553 6526	C911	原廠原裝紅色碳粉匣			支	13,706	OKI 45536526		日本	
90	<u>原廠原裝藍色碳粉匣<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4553 6527	C911	原廠原裝藍色碳粉匣			支	13,706	OKI 45536527		日本	
91	<u>原廠原裝黑色碳粉匣<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4553 6528	C911	原廠原裝黑色碳粉匣			支	7,360	OKI 45536528		日本	
92	<u>原廠原裝傳送皮帶<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4553 1224	C911	原廠原裝傳送皮帶			支	15,330	OKI 45531224		中國大陸	
93	<u>原廠原裝加熱器<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4553 1114	C911	原廠原裝加熱器			支	15,635	OKI 45531114		中國大陸	
94	<u>原廠原裝碳粉回收盒<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4553 1504	C911	原廠原裝碳粉回收盒			支	2,193	OKI 45531504		中國大陸	
95	<u>原廠原裝黑色碳粉匣<訂購數量限 1~30 支></u>	4457 4903	B431dn	原廠原裝黑色碳粉匣			支	3,974	OKI 44574903		泰國	

	單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30										
96	<u>原廠原裝黑色感光鼓<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4457 4303	B431/MB471/MB491/B432/B512	原廠原裝黑色感光鼓			支	3,046	OKI 44574303		泰國
97	<u>原廠原裝黑色碳粉匣<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4457 4909	B431SDN	原廠原裝黑色碳粉匣			支	4,162	OKI 44574909		泰國
98	<u>原廠原裝黑色碳粉匣<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4580 7112	B432	原廠原裝黑色碳粉匣			支	4,000	OKI 45807112		泰國
99	<u>原廠原裝黑色碳粉匣<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4457 4803	MB471	原廠原裝黑色碳粉匣			支	3,116	OKI 44574803		泰國
100	<u>原廠原裝黑色碳粉匣<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4580 7117	ES5112/ES4192/ES5162	原廠原裝黑色碳粉匣			支	4,467	OKI 45807117		泰國
101	<u>原廠原裝黑色感光鼓<訂購數量限 1~30 支></u> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	4457 4306	ES5112/ES4192/ES5162	原廠原裝黑色感光鼓			支	3,046	OKI 44574306		泰國

102	原廠原裝黑色碳粉匣<訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	45460503	ES7131	原廠原裝黑色碳粉匣			支	9,442	OKI 45460503		泰國	
103	原廠原裝黑色感光鼓<訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	45456303	ES7131	原廠原裝黑色感光鼓			支	7,208	OKI 45456303		泰國	
104	原廠原裝加熱器<訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	45435101	ES7131	原廠原裝加熱器			支	13,706	OKI 45435101		泰國	
105	原廠原裝黑色碳粉匣<訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	44708002	B840	原廠原裝黑色碳粉匣			支	4,315	OKI 44708002		日本	

項次	品項名稱	產品編號	適用機型	耗材用品說明	列印張數	須技術人員裝服務	單位	決標單價	廠牌型號規格	顏色	產地	功能選項
106	原廠原裝黑色感光鼓<訂購數量限 1~30 支> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：30	44835001	B840	原廠原裝黑色感光鼓			支	4,338	OKI 44835001		日本	
107	原廠原裝維護套件<訂購數量限 1~30 支>	44707604	B840	原廠原裝維護套件			支	5,665	OKI 44707604		中國大陸	

[illegible]